

Všeobecné informácie

Vážený zákazník, vážená zákazníčka firmy Webasto,

ďakujeme Vám za kúpu nového originálneho príslušenstva firmy Webasto. S týmto produktom máte k dispozícii komfortné a inovatívne možnosti ovládania vášho nezávislého kúrenia Webasto. Tento návod na obsluhu dopĺňa výklad montážneho strediska alebo servisného miesta Webasto a popisuje ešte raz funkcie Thermo Call TC2.

Použitie

Pomocou Thermo Call TC2 CONNECT môžete vaše nezávislé kúrenie Webasto ovládať na diaľku pomocou SMS (služby krátkych textových správ). Na ovládanie sú vhodné všetky mobilné telefóny umožňujúce posielanie správ. Svoje nezávislé kúrenie Webasto môžete pomocou SMS nielen zapnúť, ale si aj naprogramovať dobu zapnutia podľa vlastného uváženia.

UPOZORNENIA:

- Pred uvedením TC2 do prevádzky dbajte, prosím, bezpodmienečne na všeobecný návod na obsluhu vášho nezávislého kúrenia Webasto a takisto na miesto, kde stojí vaše vozidlo.
- V režime kúrenia treba pred opustením vozidla nastaviť vlastné kúrenie na „teplo“. Ventilátor vozidla sa v režime kúrenia nastavuje pri 3-stupňovom ventilátore na 1. stupeň a pri 4-stupňovom ventilátore na 2. stupeň. Pri plynulej regulácii otáčok ventilátora nastavte ventilátor minimálne na 1/3 výkonu.
- Pri kúreniach typu Thermo Top E/C a Thermo Top P odporúčame nastaviť dobu zapnutia tak, aby zodpovedala dobe jazdenia a aby sa zabránilo vybitiu akumulátora. V prípade jazdy trvajúcej cca 30 minút (jednoduchá trasa) odporúčame nastaviť dobu vykurovania na 30 minút. Pri teplovzdušných a teplovodných kúreniach v nákladných vozidlách a autobusoch je možné naprogramovať dobu zapnutia až na 120 minút. Thermo Call TC2 je z výroby nastavený na 30 minút kúrenia.

Obsluha pomocou mobilného telefónu

- Od vášho siet'ového operátora ste podľa vašej objednávky dostali vlastné telefónne číslo Thermo Call.
- Vaše osobné heslo môže mať 2 až 10 znakov a obsahovať čísllice i písmená. Môžete si ho sami určiť podľa vlastného výberu. Z výroby je nastavené heslo „00“.
- Príkaz zadaný pomocou SMS pre nezávislé kúrenie Webasto musí mať VŽDY nasledujúcu štruktúru: HESLO PRÍKAZ (napr.: „00 ON“ – Teraz sa aktivuje nezávislé kúrenie).
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Bezpodmienečne rešpektujte, že medzi heslom a príkazom, ktorý po hesle nasleduje, treba zadať znak medzery.
- Pri odoslaní príkazu pomocou SMS s nesprávnym heslom dostanete správu „Password ERROR“ (Heslo CHYBA).
- Pri odoslaní príkazu pomocou SMS s nesprávnym príkazom dostanete správu „Command ERROR“ (Príkaz CHYBA).
- Ak sa príkaz cez SMS nedá vykonať, dostanete správu „FAIL x..x“ (x..x NEÚSPEŠNÝ), pričom x..x zodpovedá príslušnej neúspešnej správe SMS s príkazom.

Syntax SMS: HESLO PRÍKAZ (napr. 00 ON pre zapnutie nezávislého kúrenia, ak je heslo „00“)

Funkcia	Príkaz Stlačte tlačidlo	Poznámka
Číslo môjho Thermo Call TC2:		
AKTIVOVAŤ nezávislé kúrenie	ON	1
DEAKTIVOVAŤ nezávislé kúrenie	OFF	2
AKTIVOVAŤ nezávislé kúrenie na xxx minút	ON (počet minút)	3
PROGRAMOVANIE doby zapnutia	TIME (počet minút)	4
Zmeniť HESLO	PWD	5
Aktivovať ODPOVEĎ na SMS	SMS ON	6
Deaktivovať ODPOVEĎ na SMS	SMS OFF	6
Výzva na zistenie stavu	CHECK	7

Obsluha pomocou spínača

Dodávka obsahuje aj spínač. Tento spínač sa musí namontovať vtedy, ak nie sú k dispozícii žiadne hodiny s predvolbou, resp. žiadne diaľkové ovládanie, a slúži na obsluhu a indikáciu aktuálneho prevádzkového stavu vášho nezávislého kúrenia.

Po zatlačení spínača sa zopakuje posledná riadiaca funkcia. Ak je systém pri zatlačení spínača aktívny, ukončí sa prebiehajúci vykurovací cyklus.

LED dióda svieti trvalo → aktívne nezávislé kúrenie

LED dióda bliká rýchlo → bezprostredne po stlačení spínača

1	Nezávislé kúrenie sa aktivuje na vopred naprogramovanú dobu kúrenia.
2	Nezávislé kúrenie sa vypne.
3	Nezávislé kúrenie sa zapne na požadovaný počet minút bez toho, aby sa zmenila predprogramovaná doba vykurovania. Hodnota sa pritom musí pohybovať v rozsahu od 10 do 120. Pri hodnote <10 sa hodnota vyhodnotí ako 10, pri hodnote >120 sa hodnota vyhodnotí ako 120.
4	Doba zapnutia sa uloží v systéme a musí byť v rozsahu od 10 a 120. Pri hodnote <10 sa hodnota vyhodnotí ako 10, pri hodnote >120 sa hodnota vyhodnotí ako 120.
5	Pre „.....“ nastavte vaše nové heslo. Môže sa skladať z čísiel a písmen. Heslo môže mať dĺžku od 2 do 10 znakov. Po akceptovaní nového hesla dostanete potvrdenie v správe SMS s obsahom „Password OK“.
6	Podľa potreby možno potvrdzovacie správy vypnúť.
7	Možné odpovede: WEBASTO= názov prístroja; yyy = zvyšná doba kúrenia “ WEBASTO ON CLOCK” (nezávislé kúrenie bolo aktivované hodinami s predvoľbou) <i>alebo</i> “ WEBASTO ON yyy min” (nezávislé kúrenie bolo aktivované spínačom alebo pomocou SMS) <i>alebo</i> “ WEBASTO OFF” (nezávislé kúrenie je vypnuté)